

OORDOPPEN EENMALIG

THOMAS 2017-01

Een oordop voor eenmalig gebruik, met een uitstekende geluidsbescherming en draagcomfort.

Het THORMASAFE TS36-assortiment biedt optimaal comfort met duidelijk zichtbare wegwerpoordoppen die gemakkelijk in de gehoorgang kunnen worden aangebracht en voorzichtig uitzetten voor een optimale geluidsbescherming.


MODELLEN



TS36D
oordop voor
eenmalig gebruik



TS36DC
oordop voor
eenmalig gebruik
aan koord



TS36DCM
metaaldetecteerbare
oordop voor
eenmalig gebruik
aan koord

TOEPASSING

- Luide omgevingen met geluidsniveaus boven 85 decibel
- Oordoppen moeten worden gedragen in elke lawaaierige omgeving, zoals bij machines, elektrisch gereedschap, vliegtuigen, explosieven, etc... om gehoorschade te voorkomen.

CERTIFICERINGEN

- CE EN352-2:2002
- EAC
- SGS ISO 9001:2000



SPECIALE EIGENSCHAPPEN

- Disposable
- Zachte, taps toelopende kogelvorm die gemakkelijk in de meeste gehoorgangen past
- Zachte, vuilbestendige coating bevordert goede hygiëne door de ophoping van vuil te voorkomen
- Heldere kleur voor goede zichtbaarheid
- Lagedruk-polyurethaanschuim voor geleidelijke uitzetting in de gehoorgang, zodat de oordop comfortabel en stevig blijft zitten
- Gemakkelijk aan te brengen
- SNR 36dB - geschikt voor omgevingen met middelhoge/hoge geluidsniveaus
- Kan worden gecombineerd met oorkappen voor extra bescherming
- Handige uitvoering met koord om verlies van de oordoppen te voorkomen (uitvoeringen TS36DC en TS36DCM)
- Detecteerbaar metaal (alleen uitvoering TS36DCM)

INDUSTRIE



bouw



**metaal
industrie**



**fabricage en
productie**



politie



vervoer



automotive



drukkerijen



**hout-
verwerking**



voedsel (TS36DCM)

FREQUENTIE	HZ	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Geluidsdemping	dB	27,2	30,2	37	42,3	41,7	37,2	47,8	46,1
Standaardafwijking	dB	6,1	6,7	4,9	7,1	7,1	5,8	6,3	5,9
Aangenomen beschermingswaarde	dB	21,1	23,5	32,1	35,2	34,6	31,4	41,5	40,2

VERZORGING EN ONDERHOUD

Aanbrengen - breng de oordoppen altijd met schone handen aan

Geluidscntrole - ga in een lawaaierige omgeving staan terwijl u de oordoppen draagt, bedekt uw oren met uw handen en neem uw handen dan weg. THORMASAFE-oordoppen moeten dermate het geluid dempen dat dan geen groot verschil hoorbaar is.

Verwijderen - draai voorzichtig aan de oordop en trek deze tegelijkertijd naar buiten om hem te verwijderen.

Chemisch - Vermijd het gebruik in omgevingen waar gevaarlijke chemische dampen kunnen worden geabsorbeerd door de oordop.

Inkorten - Knip deze oordoppen niet doormidden, er blijft dan onvoldoende schuimmasse over voor een effectieve geluidsdemping.

Beschadigd - Gooi vuile, beschadigde of zeer harde oordoppen weg.

Hygiëne - Voor de bevordering van hygiëne: één werknemer per oordop en oordoppen voor eenmalig gebruik wegwerpen na gebruik.

GEBRUIKSTRAINING



Rol het gehele oordopje met schone vingers tot een zo smal mogelijk kreukelvrij cilindertje.



Reik met de vrije hand over het hoofd, trek het oor naar boven en naar achteren en breng het oordopje goed in de gehoorgang in.



Houd het oordopje gedurende 30 à 40 seconden tegen tot het oordopje volledig in de gehoorgang is uitgezet.



Als één of beide oordopjes niet goed lijken te zijn ingebracht, verwijdert u deze en breng deze opnieuw in.



Indien het oordopje goed is ingebracht, mag het uiteinde ervan niet zichtbaar zijn voor iemand die u van recht van voren aankijkt.

ARTIKEL-NUMMER	PRODUCT-CODE	PRODUCTNAAM	PRODUCT-BESCHRIJVING	GELUID-DEMPING	KLEUR	VERPAKKING	AANTAL PER DOOS
2410001	TS36D	Oordop van zacht schuim	Polyurethaanschuim	Snr36dB (CE)	Geel	Polyzak	200
2410002	TS36DC	Oordop van zacht schuim, met koord	Polyurethaanschuim, met koord	Snr36dB (CE)	Geel	Polyzak	100
2410003	TS36DCM	Oordop van zacht schuim, te detecteren met metaaldetector, met koord	Polyurethaanschuim, te detecteren met metaaldetector, met koord en metalen kogel	Snr36dB (CE)	Blauw	Polyzak	100